三菱電機 産業用 ロボット アプリケーションパッケージ



家庭から宇宙まで「エコチェンジ。

eco changes は、家庭・オフィス・工場から社会インフラ、そして宇宙にいたるまで、幅広い事業を 通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく、三菱電機グループの環境ステートメントです。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都干代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問合せは下記へどうぞ

本社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北海道支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東北支社
北陸支社(金沢) · · · · · · · · · · · 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル4F) · · · · · · · · · · · · · · · · · (076)233-5502
中部支社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関西支社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中国支社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四国支社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
九州支社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※当社ロボットに関する操作セミナーとサンプルテストを行っております。詳細は、最寄りの代理店・支店までご連絡ください。



インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や 各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや CADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

▲安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。

本品のうち、外為法に定める規制品(貨物・技術)を輸出する場合は、 経済産業大臣の許可が必要です。 When exporting any of the products or related technologies

described in this catalogue, you must obtain an export license if it is subject to Japanese Export Control Law.





三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001の認証取得工場です。

この印刷物は、2015年6月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく 変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。






FACTORY AUTOMATION

三菱電機 産業用 ロボット アプリケーションパッケージ



ロボット導入の悩みを解消! その優れた機能、性能を引き出す アプリケーションを簡単に構築!!




ロボット活用がカンタン!

システムの検討、設計時間を 削減しながら、システム品質を 飛躍的に向上!

▶ 自動化システムを簡単に構築する機器とノウハウをパッケージ化

システム設計


必要な構成品がパッケージされてお り、システム検討負荷が軽減できます。



各機器 接続/設定

作業を容易化し、安全性を向上!

立上設定済ロボットと、わかりやすい 配線、配管により、誰でも接続作業を 実施できます。




プログラミング/立上

専用アプリケーションプログラムや立 上ツールにより、簡単にセットアップ が行えます。



パッケージ構成イメージ

自動化システムの構築、立ち上げに必要とされる機器や アプリケーションプログラム、便利な立上ツール類を一式でご提供します。







豊富なシステム構築の 実績を基に、

バリ取り・

三菱電機産業用ロボットを中心とした、 各種アプリケーションに 最適なパッケージを順次拡充 していきます。



コンベア トラッキング アプリケーション

ビジョンカメラでコンベア上を流れるワークを検知! コンベアを止めることなく、 ロボットがワークの搬送・整列を行います。



- 2 システム機器設置後の立ち上げ時間が85%短縮!
- 周辺機器の設定からトラッキング動作、排出動作まで、 熟練の技を専用ツールで簡単設定!

《ご参考値》・

- 1.プログラミングについて
- プログラミング 3日間 → 0時間 (基本仕様/レイアウトに対応したトラッキングアプリケーションにおいて)
- 2.立ち上げ時間について
- 前提条件:ロボットの設置/初期設定、コンベア、ビジョン、エンコーダの設置完了後の「配線接続から動作確認」までの時間
- 1) 配線、I/Oチェック 3時間 → 0.5時間 2) 接続設定、立上、動作確認 10時間 → 1.5時間 → 合計11時間削減!(13時間→2時間)


特長

トラッキングシステムを構築する上でお客様による設計、プログラミング、立ち上げを簡単にするためのハードウェア、ソフトウェア、サポートツールをパッケージングし、提供します。



煩わしい配線作業も、簡単に!

- ●トラッキングに必要な機器・配線をパッケージ
- ●配線はコネクタを繋ぐだけ
- ●ハンド、およびハンド用の真空電磁弁を本体に取付済



特長 **2**

5つのステップで簡単立ち上げ!

- ●専用ツールによるウィザード形式(対話式)で簡単立ち上げ(取説不要、画面のメッセージに従ってボタンを押すだけ)
- ●ロボットプログラムの作成不要
- ●煩わしい通信設定、パラメータ設定は不要(自動設定)
- ●ビジョン、コンベアのキャリブレーションもウィザードの指示に従うだけで完了
- ●立ち上げ調整作業もウィザード形式で簡単調整が可能!

※キャリブレーション画面にてティーチング作業が必要となります。





高精度・高速作業を実現!

- ●高速入力機能追加でビジョン認識とコンベア速度の同期性能を向上
- ●より高速かつ高精度なトラッキングを実現するために最適化された専用プログラムを搭載

基本仕様

		形名 ⁷	±1)	単位	APR-□TR3FH	APR-□TR6FH	APR-□TR12FH	APR-□TR20FH			
	ロボ	ット本体を	形名 ^{注2)}		RH-3FH5515-● -SA◆◆◆	RH-6FH5520-● -SA◆◆◆	RH-12FH8535-● -SA◆◆◆	RH-20FH10035-● -SA◆◆◆			
	環境仕様						仕様:IP20				
	最大リーチ径			mm	550	550	850	1000			
ロボット	上下ストローク			mm	150	200	350	350			
仕様	接続コントローラ ^{注3)}				CR751-D/Q CR750-D/Q, CR751-D/Q						
			入力電圧範囲	٧	単相 AC1	180~253	単相 AC207~253	, 三相 AC180~253			
	電源	仕様	電源容量	kVA	0.5 1.0 1.5						
			電源周波数	Hz	50または60						
	ハン	ド本体				ハンド外	形図による				
	ハン	ド設定				シング	ルハンド				
		パッド ^{注5)}	メーカ			SI	ИС				
票準 取付	(動作	F確認用)	形名		ZPR32UN-0	04-A6(φ32)	ZPR32UN-	06-A6(φ32)			
WN ハンド	質量			kg	0).4	C).8			
仕様 ハンド取付	配管	仕様			φ42	×2本	φ6	×2本			
ハンド取内 ±様の場合) ±4)	標準	供給圧(圧	力範囲)	MPa		0.4(0.3	3~0.6)				
±4)	空気消費量 ^{注6)}			L/min (ANR)		9	00				
				kPa	-60						
				msec	150 ^{注8)}						
ビジョン	メーカ					COG	INEX				
È9)	形名					EZ-	140				
PoE-HUB	電圧			V	AC100~240						
メンコーダ用	消費	電力		W	60						
電源仕様 注10)	周波	数		Hz		50s	たは60				
	ロボ	ット台数		台		1またり	は2 ^{注13)}				
	ال ال	ョン	台数	台	1						
	Ľ	= /	設置高さ	mm		370,450)、550 ^{注14)}				
	l		台数	台			1				
		ッキング ベア	幅	mm		200,250)、300 ^{注14)}				
		• ,	最大速度	mm/sec	300						
対応 システム		1*/14*	設定			シングルハンドま	たはダブルハンド				
ンステム 主11)		ド仕様	方式			吸着	パッド				
	3:1	登録数		品種			4				
	対応ワ	4.7	標準ハンド(参考値)	mm		55×73	×24 ^{注15)}				
	1	サイズ	最大	'''''		160×200	0×100 ^{注15)}				
	ク	質量注12)		kg		0.1	注15)				
	搬出	動作			単終	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	X 20×20)/ワーク選別搬出	主17)			
	周囲			°C			-40				
				個/分 (1台)	50	80	65	60			

注1)形名の□は、ロボットの台数(1または2)を表します。 注2]ロボット本体形名の●はコントローラのタイプ、SA◆◆◆はパッケージに対応した特殊番号を表します。本製品は、この パッケージロボットのみで使用できます。

注3)Qタイプコントローラで使用する場合、MELSEC-Qシリーズのベースボード、電源ユニット、シーケンサCPU、手動パルサ入 カユニットの手配、エンコーダケーブルの製作および「GX works2」・「RT ToolBox2」でのパラメータ設定が必要になりま

注4)ハンド取付仕様の場合のみハンドが付属します。 注5)搬送するワークの仕様に合わせて吸着パッドを選定・交換してください。


消費量となります

注7)出荷時の検出圧力設定値です。 注8)吸着パッド1つの場合の参考値です。吸着パッド部における漏れ量が大きい場合や、配管を分岐し複数の吸着パッドを接

続した場合、収斂時間は増加します。 注9当ビジョンにてワークが認識できることの確認が事前に必要です。ビジョンには、照明は含まれておりません。照明が必要な 場合は、別途手配をお願いします。認識可否については、個別条件に依存しますので、当社までお問い合わせください。 注10)仕様書に記載のPoE-HUBを使用した場合での消費電力を記載しています。

注11)レイアウト配置の制約条件は以下です。
①コンベアは、ロボット座標のX軸またはY軸に対してほぼ平行に配置してください。

②ロボット2台を使用する場合は、各ロボットの動作範囲が重ならないように配置してください。



③トラッキング開始点、終了点、限界点において、コンベア幅(ワークの流れ幅)すべての範囲がロボットの可動範囲内

ある必要があります。 注12)ロボット本体の可搬質量については、別冊の「標準仕様書」を参照ください。

注13)ロボット2台仕様では、両方のロボットに同じ動作を設定します。ロボットごとに異なる動作を設定することはできません。たとえば、ロボット1でワークA、Bを搬送し、ロボットBではワークC、Dを搬送するといった動作は設定できません。 注14)ビジョンの設置高さ、コンベア幅、視野の関係は下表のとおりです。コンベア幅に合わせてビジョン設置高さを決定してく

項目	設置高さ(mm)						
	370	450	550				
コンベア幅(mm)	200	250	300	設			
視野AXB(mm)	210×280	260×340	310×415				



注5)搬送するワークの仕様に合わせて吸着バッドを選定・交換してください。 注6)大豆圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。ダブルハンドで使用する場合は、90(L/min)以上の空気 ※26)大豆圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。ダブルハンドで使用する場合は、90(L/min)以上の空気 設定することはできません。すべてのワークを1つのパレットに整列します。

単位 | APR-1TR3FH | APR-1TR6FH | APR-1TR12FH | APR-1TR20FH

注17)ワーク識別搬出では、一定位置の搬出のみ設定できます。パレット整列の設定はできません。 注18)搬送能力は、下表に示す当社試験条件に基づく参考値を記載しています。


ロボット台数 台 台数 台 ビジョン 設置高さ 台数 速度 75 シングルハンド


パッド径 mm φ32 登録数 個 サイズ mm 55×73×24 重量 0.1 60 問隔 mm 単純排出 上下ストローク mm 仕様書に記載

パッケージ

対応レイアウト

ロボット1台構成





※ロボットの可搬質量、動作範囲や速度を考慮してレイアウトを決定してください。詳細は仕様書をご確認ください。

トラッキング アプリケーション型名構成

APR−□TR ●FH

a □TR ······ ロボットの数を表します。

1TR:1台仕様 2TR:2台仕様

b ●FH ····· ロボットの機種を表します。

3FH :RH-3FH5515 6FH :RH-6FH5520 12FH:RH-12FH8535 20FH:RH-20FH10035 C ◆ …… コントローラのタイプを表します。

D :CR750-Dコントローラ Q :CR750-Qコントローラ

1D:CR751-Dコントローラ

1Q:CR751-Qコントローラ

d △ ········ ハンドタイプを表します。

省略: シンクタイプのハンド取付仕様 E:ソースタイプのハンド取付仕様

N :ハンドなし

€ ■ …… ロボットの表示言語を表します。

J :日本語 E :英語

パッケージ構成品

番号	品名	数	量
留写	四石	APR-1TR(1台仕様)	APR-2TR(2台仕様)
⟨1⟩	パッケージロボット(本体、コントローラ)	1	2
⟨2⟩	MELFA-Tracking(CD-ROM)	1	1
⟨3⟩	かんたんセットアップガイド	1	1
⟨4⟩	ビジョンユニット	1	1
⟨5⟩	エンコーダユニット	1	1
⟨6⟩	DC5V電源セット (Dタイプコントローラのみ)	1	_
	DC24V電源セット	_	1
⟨7⟩	ビジョンケーブル	1	1
⟨8⟩	ビジョンI/0ケーブル	1	1
(9)	エンコーダケーブル	1	_
		_	1
⟨10⟩	キャリブレーションシート	1	1
⟨11⟩	エンコーダ分線セット(Dタイプコントローラのみ)	_	1


Qタイプコントローラで使用する場合、手動パルス入力ユニットの手配、エンコーダケーブルの製作が必要です。

〈1〉パッケージロボット (本体、コントローラ)




(ハンド・真空ユニット取付済) *図のロボットはハンド取付仕様です。

〈4〉ビジョンユニット



〈5〉 エンコーダユニット



(2) MELFA-Tracking(CD-ROM)

MELFA \bigcirc

Tracking,

〈3〉 かんたんセットアップガイド

〈6〉DC5V電源セット 1台仕様

〈9〉 エンコーダケーブル 1個

DC24V電源セット 2台仕様

1枚

〈フ〉 ビジョンケーブル






(8) ビジョンI/ロケーブル




〈10〉 キャリブレーションシート



〈11〉エンコーダ分線セット




システム構成例 (ロボット1台、ロボットコントローラ CR750-D)



※吸着パッド、エンコーダプーリ、エンコーダブラケットは、動作確認用が付属しています。 ※上記以外にも必要となるシステムにつきましては、お客様にて準備いただく必要がございます。 ※T/B、RT2の詳細は、Fシリーズカタログを参照ください。

ハンド外形(ハンド取付仕様のみ)



工作機械ローディングアプリケーション

三菱CNC数値制御装置搭載の工作機械に対する ローディング/アンローディングシステムを簡単に 構築できます



導入メリット

- 1 ロボットプログラムの作成不要!
- 2 わかりやすいウィザード画面で立上げ作業時間が 80%短縮!
- 立上げ完了後、操作BOXにプリインストールされた各種 画面類ですぐに運用開始可能!

特長

ローディング/アンローディングステムを構築する上でお客様による設計、プログラミング、立ち上げを簡単にする ためのハードウェア、ソフトウェア、サポートツールをパッケージングし、提供します。



ロボットとの接続検討、接続作業が簡単!

- ●CNC数値制御装置とロボットの通信接続は CC-Linkで接続、操作BOXとロボットはコネクタを接続するだけ。
- ●周辺機器の信号接続用のパラレル入出力インタフェースを ロボットコントローラに取付済み。





工作機械ローディング専用プログラム、インタフェース機能により 簡単設定、簡単立上!

- ●操作BOX接続後、すぐにシステム立上開始可能! (専用立上ソフトウェアMELFA-Machine Loading により、すぐにシステム立上げ開始可能!)
- ●CNCおよびロボットの通信設定、IO割付、パラメータ設定も設定不要!(自動設定)
- ●選択式メニューによって必要なプログラムを自動選択!(ロボットプログラムインストール済)
- ●ティーチング作業もウィザードに従って簡単に実施可能



初期設定:システム/ハンド設定画面

教示:ステージ/工作機械教示画面





動作確認・調整:工程運転/自動運転画面



ロボットとCNCとの親和性を向上させたシステム運用を実現!

- ●システム内にある工作機械(CNC)のメンテナンス情報などを システム集中管理表示(座標、工具寿命など)
- ●ロボットの状態表示や操作も同システム画面にて可能





工作機械のモニタ画面

ロボットの手動操作画面

基本仕様

		形名	単位	APR-1ML4	FM /4FLM	APR-1M 7FLM /		APR-1ML13	BFM /13FLM	APR-1N	1L20FM	
	ロボット本体	形名 ^{注1)}		RV-4FM -●-SA					M/13FLM RV-20FM -●-SA◆◆◆			
	ロボット本体	保護等級					IP	967				
ロボット 仕様	ロボット可搬質量 ^{注2)}		kg	4			7		13		20	
1上1氷	最大リーチ半径		mm	515	649	713	908	1503	1094	1388	1094	
	接続コントロ	ーラ					CR750-D	/CR751-D				
	コントローライ	保護等級			IP20 ^{注3)}							
	外形		mm			H29	90×W460×I	L140(突起部隊	全く)			
	保護等級(IP)	保護等級(IP)					IP	54				
	インタフェース その他				10.	4型 VGA[64	0×480]、TF1	「カラー液晶(G	OT2000シリース	ズ)		
							非常停止	ボタン×1				
操作BOX 仕様	画面						システムモニタ ロボット手動		Eニタ 4)在荷帽 保全 8)各種記			
	接続				ロボ	ット-操作BOX間	引:外部非常停	止ケーブル(7m	ı)、LANケーブル(7m)		
	質量 k			10								
	電源仕様		V	単相AC180~253 単相AC207~253、三相AC180~253								
	電源容量		kVA	1.1 2.1 3.1								
	ロボット台数	[台	1								
	形式			三菱CNC M70Vシリーズ								
	CNC ^{注4)}	台数	台	1または2								
		必要オプション		CC-Linkオプション(FCU7-HN746)								
	工作機械	形式					小型旋盤、タ	ッピングセンタ				
	(34%	ハンド構成					ダブル	ハンド				
	ハンド ^{注5)}	駆動方式					エア	'把持				
		サイズ	mm		ķ	対応サイズは、お	客様ご準備の	ハンドと把持ツ	/メの形状による。	1		
対応	ワーク	段取数 ^{注6)}		5								
システム		対応レイアウト (参考) ^{注7)}				工作		ボット1台 可配置、ロボット 配置、ロボット1				
	レイアウト	ワーク供給 ステージ					コンベアま	たはパレット				
		ワーク払出 ステージ					コンベアま	たはパレット				
		ワーク搬送 パターン ^{注8)}				工作機械2台	の場合は、パラ	レル/シーケン:	シャルから選択			

注1)ロボット本体形名の●はコントローラのタイプ、SA◆◆◆はバッケージに対応した特殊番号を表します。本製品はこのバッケージロボットのみで使用できます。 注2)対象ワークの質量は、メカニカルインタフェース姿勢下向きの制限下において搭載可能な質量です。 注3)コントローラ設置環境により、オプションの保護ボックスの使用を推奨します。

はよりエートロー Jの直端板によい。インフェルフル機体がアンベルがHで圧縮とはす。 送4本アプリートションは、ロボットとCNICを連携させて動作されます。このため、CNCにCC-Linkのパラメータ設定とラダープログラムを作成し、工作機械からロボットに対して各種信号を入出力していただく必要があります。 お客様にCNCのパラメータ設定とラダープログラムを作成していただくために必要となるサンブルパラメータテータと、信号を入出力するためのサンブルラダープログラムを、MELFA-Machine LoadingインストールCD内に収 録していますのでCNCの各種マニュアルを参照し、CNCのパラメータ設定およびラダープログラムの作成をおこなってください。

注5)ハンドはお客様ご準備品です。本パッケージのロボットやコントローラの仕様やお客様のシステムに合わせて設計してください。

は3)ノントはの各様に上半側加り、3ペンパノーンルはかパヤコパロ 法的後敗敵的幹細は、限数説明書」を参照ください。 注7)システムレイアウトの参考図は、「取扱説明書」を参照ください。 注8)ワーク搬送パターンの詳細は、「取扱説明書」を参照ください。


搬送パターン

対応搬送パターン

本アプリケーションパッケージは、ロボット1台に対して工作機械1台または2台のレイアウトに対応できます。対応する工作機械 は、旋盤またはタッピングセンタとなります。

以下にシステム例を示します。

①工作機械1台の場合



工作機械ローディングアプリケーション型式構成



a ● …… ロボットの機種を表します。 4FM :RV-4FM

4FLM :RV-4FLM 7FM :RV-7FM 7FLM :RV-7FLM 7FLLM:RV-7FLLM 13FM :RV-13FM 13FLM:RV-13FLM 20FM :RV-20FM

D :CR750-Dコントローラ 1D :CR751-Dコントローラ

○ △△ ……ハンドおよびその他入出力信号のタイプを表します。

N :シンクタイプ NE :ソースタイプ

d Sxxx …… 特殊番号を表します。特殊仕様をご用命の場合に限り ます。

パッケージ構成品

番号	品名	数量
⟨1⟩	パッケージロボット (本体、コントローラ ^{※1)})	1
(2)	MELFA-Machine Loading (CD-ROM)	1
⟨3⟩	かんたんセットアップガイド	1
⟨4⟩	操作BOX	1
⟨5⟩	LANケーブル	1
⟨6⟩	非常停止ケーブル	1
⟨7⟩	CC-Linkケーブル	1
⟨8⟩	操作BOX用電源コネクタ	1
(9)	ロボットコントローラ 電源ケーブル	いずれか1

〈1〉パッケージロボット/ コントローラ※1)

(2) MELFA-Machine Loading (CD-ROM)







MELFA Machine Loading



〈3〉 かんたんセットアップガイド



1)CC-Linkインタフェース、 パラレル入出力インタフェース取付済 **〈5〉LANケーブル

〈6〉 非常停止ケーブル

〈7〉 CC-Linkケーブル

全体構成

〈8〉操作BOX用電源コネクタ










〈9〉ロボットコントローラ電源ケーブル

いずれか1本






システム構成例




対応レイアウト例






タッピングセンタの場合 工作機械1台



14

力覚応用アプリケーション

技術・ノウハウをMELFAロボットに付加し、 組立・嵌合・検査等、各種力覚作業の自動化を 実現します。



導入メリット

- 1 力覚センサプログラムの作成不要!
- 2 力覚動作の立上げ時間が80%短縮!
- 力覚センサの設定から力覚応用動作まで、 専用ツールで簡単設定!

特長

力覚応用システムを構築する上でお客様による設計、プログラミング、立ち上げを簡単にするためのハードウェア、 ソフトウェア、サポートツールをパッケージングし、提供します。



煩わしかった初期設定を簡単に!

- ●力覚センサの配線はコネクタをつなぐだけ
- ●力覚センサの初期設定はボタンを一つ押すだけ

カ覚応用アプリケーションソフトウェア(RT-ToolBox2 アドオン) 初期設定画面
(1) カ党が原限定
「力質セナリバラムー助自動設定派」をソックすると、自動で力質センサのバラメーが開発定されます。 設定された確認力質センサバラムー参加で確認するとかできます。

カ質センサバラムー参加を取り、


力覚センサ初期設定パラメータ
・力覚IF認識 ・座標系 ・取付位置
・許容値 ・補正制限値 ・設定番号 ・メカ番号

接続例 高級作業性性以がよる理的 が高ケーフル が高ケーフル フリアンケーフル フリアンケーフル フリアンケーフル フリアンケーフル フリアンケーフル

特長 **2**

難易度が高かった力覚センサを活用する動作を簡単生成!

●専用画面で力覚を使った動作サブプログラムを簡単生成





複雑な調整作業を簡単に!

●力覚動作パラメータの複雑なプログラミング調整を専用画面で簡単設定

Additional and Prints.

The Parks of Additional Additio

パラメータ調整画面

必要となるパラメータについては初期値を設定済。 パラメータの意味も分かりやすく図で説明。



動作確認画面からオシログラフ 画面を起動

力覚データをオシログラフで 見ながら動作確認可能

基本仕様


	形名		単位	AP10-AFS2F	AP10-AFS2L	AP10-AFS4/5F	AP10-AFS4/5L	AP10-AFS7/8F	AP10-AFS7/8L			
	ロボット本体刑	彡名 ^{注1)}		RV-2F-●-S◆ ^{注4)}	RV-2FL-●-S◆ ^{注4)}	RV-4F-●-S◆	RV-4FL-●-S◆	RV-7F-●-S◆	RV-7FL-●-S◆			
	環境仕様				•	一般環境位	±様:IP20	•				
	最大リーチ径		mm	504	649	515	649	713	908			
	可搬質量		kg	最大3(定格2) 最大4(定格4) 最大7(定格7)								
ロボット 仕様	接続コントロ-	-ラ			CR750-D/Q, CR751-D/Q							
12 13	電源仕様	入力電圧範囲	V		単相AC180~	~253		単相AC207 三相AC180				
	電源江様	電源容量	kVA	0	0.5		2	.0				
		電源周波数	Hz		50または60							
	定格荷重	Fx、Fy、Fz	N			20	00					
	上怡刊里	Mx、My、Mz	Nm			4	4					
	最大静的荷重	Fx、Fy、Fz	N			10	00					
	取入肝切り	Mx、My、Mz	Nm	6								
力覚センサ	破壊荷重	Fx、Fy、Fz	N	10000								
		Mx、My、Mz	Nm	300								
仕様	最小制御力 Fx、Fy、Fz Mx、My、Mz		N	0.3								
			Nm	3								
	消費電流		mA	200								
	質量(センサ単1	立)	g			36	60					
	外形寸法		mm			φ80>	×32.5					
	保護構造					IP	30					
		RS-422	ch			1(センサ	接続用)					
	インタフェース	SSCNETII	ch		1 (口オ	ボットコントローラお	よび付加軸アンプ技	接続用)				
力覚インタ	電源	入力電圧	Vdc			24±	±5%					
フェース ユニット	電源	消費電力	W			2	5					
仕様	外形寸法		mm			225(W)×11	1 (D) ×38(H)					
	質量		kg			約(0.8					
	構造					IP20(盤設	置、開放型)					
力覚応用ア 設定可能動	' 'プリケーション ['] h作 ^{注2)注3)}	ソフトウェア			①挿入姿勢合わ	せ動作 ②押込み動	助作 ③挿入動作	④接触位置検出				

注1) ロボット本体形名の●はコントローラのタイプ、S・●はバッケージに対応した特殊番号を表します。本製品はこのバッケージロボットのみで使用できます。 注2) 本動作条件を「力覚応用アプリケーションソフトウェア」(RT ToolBox2上の専用画面)により設定し、プログラムへ追加します。

注3) 実際の作業可否については、事前に実ワークを使用して確認する必要があります。 注4) 力党センサケーブルは外装配線になります。

全体構成

17



力覚応用アプリケーション型名構成

AP10-AFS0







2 ● …… ロボットの機種を表します。

2F:RV-2F

2L:RV-2FL

4F:RV-4F-SH03

4L:RV-4FL-SH03 5F:RV-4F-SH04

5L:RV-4FL-SH04

7F:RV-7F-SH03

7L:RV-7FL-SH03

8F:RV-7F-SH04 8L:RV-7FL-SH04

b ◆ …… コントローラのタイプを表します。

AD:CR750-Dコントローラ

AQ:CR750-Qコントローラ

BD:CR751-Dコントローラ

BQ:CR751-Qコントローラ

設定可能動作


挿入姿勢合わせ

動作内容

把持したワークを、挿入位置のエッジに沿わ せながら立てることで、挿入姿勢を挿入位置 に合わせます。

適用例

面取りが比較的少ない場合や嵌合い隙間 が小さい場合に有効な方法です。



動作方向 押込み力/トルク

押込み動作


押し込み動作/挿入動作

動作内容

- 一定方向に力を加えて、ワークを挿入します。
- ・力の大きさと方向を設定することで、ワー ク嵌め込みなどの押込み動作が可能です。
- ・挿入動作をおこなう場合は、動作中の周 期的な移動量(上下・回転・傾き)を設定 することで、挿入途中での引掛かり防止 動作が可能です。

適用例

- ・スナップ機構部品の一定力押付作業
- ・組付け部品の引っ張り検査作業
- ・締め代がある部品の嵌合作業
- ・嵌め合いすきまが小さい部品の嵌合作業
- ・嵌め合い部品かじり時の回避動作
- ・マスターゲージによる軸径検査作業



接触位置検出


動作内容

力を監視しながら、開始姿勢から一定方向 へ移動し、接触した位置で停止します。

・停止後にロボットの現在位置を参照停止 することで、位置検出が可能です。

適用例

- ・部品把持位置の検査
- ・周辺組立治具の位置検出
- ・部品の位置決め、位相合わせ



MELFA F-SERIES

より速く、より巧みに、よりシンプルに 三菱電機の産業用ロボットは、お客様の製造現場を進化させます

基本性能アップにより、適用範囲の拡大と生産性の向上を実現



垂直多関節タイプ

- ●最適なアーム長さとより広い6軸関節可動 範囲で複雑な組立、加工動作に対応。
- ●小さなボディ、スリムなアームで大きな作業エリアと可搬質量を実現。機械部品の搬送から、 電気部品の組立まで幅広いレイアウトに対応。
- ●耐環境仕様により、設置環境を選ばず幅広い用途に適用可能。



水平多関節タイプ

- ●豊富な動作領域・バリエーションで様々な用 途にジャストフィット。
- ●高剛性アームと最新のサーボ制御で高速・高 精度を実現。高速動作が要求される食品・薬 品の大量生産から高精度が要求される組立 作業など幅広い分野に対応。

使いやすさ、立上げやすさの追求

知能化ソリューション

- ●精度の高いビジョンセンサやロボットで力加減を 制御する力覚センサなどを活用することによって、 熟練の技術者による組立作業を自動化。
- ●T/B専用画面や専用言語、シーケンサやGOTとの 連携機能によって、プログラムの作成時間やティー チング時間が削減でき、システムの立上が容易。



垂直多関節型シリーズ構成

型式	Ç		_		-					•
	RV-2F	RV-2FL	RV-4F	RV-4FL	RV-7F	RV-7FL	RV-7FLL	RV-13F	RV-13FL	RV-20F
					1					
最大可搬質量	31	kg	41	kg		71	g	13	Bkg	20kg
リーチ	504mm	649mm	515mm	649mm	713mm	908mm	1503mm	1094mm	1388mm	1094mm

水平多関節型シリーズ構成

型式	RH-3FH	RH-6FH	RH-12FH	RH-20FH	RH-3FHR
	кп-згп	кп-огп	Kn-12Fn	Kn-20Fn	кп-згпк
最大可搬質量	3kg	6kg	12kg	20kg	3kg
リーチ	350mm 450mm 550mm		mm 700mm 850	mm 1000mm	350mm
	150mm*1				150mm* ²
Zストローク		200mm			
		340mm		mm	
		1		mm .	

^{*1:}クリーン仕様機:120mm *2:クリーン仕様機、防水仕様機:120mm

コントローラタイプ

Q-TYPEコントローラ

生産現場の各種コントローラとHMI、エンジニアリング環境、そしてネットワークをシームレスに統合した「iQ Platform」に対応したコントローラです。マルチCPU構成により、FA機器との親和性が飛躍的に向上し、巧緻な制御、情報管理も高速にかつ簡単に行うことができます。



D-TYPEコントローラ

従来同様のスタンドアロンタイプのコントローラです。ロボットコントローラを制御の核としてセルの構築が可能です。各種インタフェースを標準搭載し、お客様のアプリケーションに合わせて最適なシステムを構築できます。



充実した三菱のサポート体制

「三菱電機FAサイト」でのロボット最新情報のご提供、お客さまのシステム構築をお手伝いするシステムエンジニアリング、 ご購入後の充実したアフターサービスなど、万全の体制でお客様をサポートしています。 何なりとお気軽にお声がけください。

三菱電機FAサイト FA機器製品に関する情報を提供するサイト



URL:http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa

FA機器の情報を集約した「三菱電機FAサイト」では、FA機器情報とともに、 三菱電機産業用ロボットMELFAのさまざまな情報を掲載しています。

◎コンテンツ -

ロボット最新ニュース/カタログ/仕様/各種マニュアル/CADデータ/テクニカル ライブラリ/使用事例/保守情報など「三菱電機FAサイト」内のメンバーズサイト であるFA-LANDは、メンバー登録料、使用料などは一切かかりません。ID登録する だけで、「三菱電機FAサイト」のポテンシャルを最大限に活用できます。

勤務先・外出先・自宅のどこ

からでも、当社FA機器利用の

トレーニングが行える白習型オ

ンライン教育システム「三菱雷 機FA機器eラーニングー

FA-LANDのメンバーになるた

けで受講可能です。受講者の

希望に合わせたカリキュラム のスケジューリングで、自由自

在の学習環境を提供します。

■電気・電子分野

■食品·薬品分野

■物流分野

■機械・白動車分野

■半導体・FPD分野

■コンポーネント

■eラーニング



ロボットスクール ロボットの専門知識を習得できます FA技術相談センター

MELFAロボットの使用方法を習得いただくためのロボットスクールを、東 京、大阪、名古屋会場で開催しております。実機操作主体のセミナーで、 安全関係法令、操作、教示、ロボット言語とプログラミング、外部信号の使 い方など、ロボットを使う上での基本的な事項を学ぶことができます。

産業用ロボットの操作に関する作 業は、法令にて安全教育の実施が 義務付けられています。当社スクー ルでは安全教育をカリキュラムに組 み込んで代行実施しております。



最新のFA機器情報を熟知した専門スタッフが、電話・FAXでの技術 相談に対応します。また、複数製品に関するご質問に対しても、各機 種担当者のシームレスな連携により、迅速かつ的確に対応します。

電話相談窓口 月~金曜日:9:00~19:00 土・目・祝目:9:00~17:00 *春季・夏季・年末年始の休日を除く

ロボット窓口

TEL(052)721-0100

MELFAロボットパートナー会 ロボットによるシステム構築をお手伝いします



■生産システム パレタイズ 半導体ウエハ搬送 ビジョントラッキング 液晶ガラス搬送 小物部品搬送 检查•試験 部品組立

お客様とともにロボットシステムを構築するためにシステムインテグレータ (SI)の皆様とパートナーシップによるソリューション提供を行っています。三 菱電機とMELFAロボットパートナーの豊富な経験を協調させながら、お客 様のさまざまなご要望にお応えします。



新規システムから、既存設備のシステムアップのご相談も承っております。

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1.無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下あわせて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいたは当社サービス会社を通じて、 無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障部品の取替え に伴う現地再調整・再数示・試運転は当計青務外とさせていただきます。

【無僧保障期間】

製品の無償保障期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後12ヶ月または稼働2000時間(8時間/日×250日を想定)のいずれか早い期間とさせていただ きます。また、修理品の無償保障期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願いいたします。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することがきます。こ の場合、故障原因が当社側にある場合は無償といたします。
- (2)使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書(仕様書、安全マニュアル等含む)、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにした がった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保障期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
- ●お客様における不適切な保管や取扱、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ●お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ●当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断 される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
- ●取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
- ●消耗部品(バッテリ、防塵フィルタ、グリスなど)の交換。
- ●火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
- ●当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
- ●その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2.生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社「三菱電機FAサイト」などにて報じさ せていただきます。
- (2)生産中止後の製品供給(補用品を含む)はできません。

3.海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4.機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保障期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた障害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無 を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷、およびお客様による交換作業、現地機械設備の再調整、再教示、立上試運転そ の他の業務に対する補償については、当社責務外とさせていただきます。

5.製品仕様の変更

カタログ、取扱説明書などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6.オイルミスト環境

弊社では、右表に示す切削油にて試験を行い保護仕様を満足することを確認しております。 右表に示した切削油以外を使った環境にてお使いいただく場合、保護性能が低下する恐れ があります。また、右表の切削油以外をご使用される雰囲気、及び保護仕様を超える水、油、 粉塵が直接ロボット本体に降りかかる雰囲気でのご使用によって生じた故障につきましては 保障対象外となります。尚、確認済の適用油種以外の切削油をご使用の場合は、弊社で確 認試験をさせていただきます。右表以外でも使用可能を確認した油種の最新情報を「三菱電 機FAサイトJURL<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa>に掲載しておりますので、 合わせてご参照ください。

オイルミスト環境の試験切削油

No.	油名	メーカー	性質	使用条件
1	カストロールハイソルX	カストロール	水溶性	20倍希釈
2	カストロールシンタイロ 9954	カストロール	水溶性	20倍希釈
3	ユシロンオイル CE	ユシロ化学工業	不水溶性	
4	ユシローケン E10	ユシロ化学工業	水溶性	20倍希釈
5	ユシローケンシンセティック 770TG	ユシロ化学工業	水溶性	20倍希釈
6	ユシローケン FX90	ユシロ化学工業	水溶性	20倍希釈
7	サンカット ES-50N	日本グリース	不水溶性	
8	サーチングカット SG555	協和石油ブリカンツ	不水溶性	_
9	エマルカット FA-800	協同油脂	水溶性	_

22

7.安全について

- (1)製品に添付された安全マニュアルを熟読し、記載内容にしたがって当社産業用ロボットをお使いください。安全マニュアルの記載内容から逸脱した使用方法をして 生じた故障・損害などに対する補償については、当社責務外とさせていただきます。
- (2)安全回路・非常停止回路につきましては、標準仕様書または取扱説明書の安全対策例の記載内容に従って装置の設計・製作を行ってください。記載内容以外の 安全回路・非常停止回路により生じた故障・損害などに対する補償については、当社責務外とさせていただきます。

8.製品の適用について

- (1) 当社MELFA産業用ロボットをご使用いただくにあたりましては、万一ロボットに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途であること、および 故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が製品外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社産業用ロボットは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所及びその他発電 所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、当社産業用ロボットの 適用を除外させていただきます。また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途への ご使用についても、当社産業用ロボットの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様 にご了承いただく場合には、適用可否について検討いたしますので当社窓口へご相談ください。

全国15拠点、安心のサポート体制

【ロボット使用上の注意とサービス体制について】

ロボットの使用状態・使用方法、および使用環境などは、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、 製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがってご検討ください。ご使 用中は、使用条件や期間に応じ保守点検及び処置が必要となります。お客様にて定期的な 保守点検を実施していただく際の要領については取扱説明書等に記載されていますので内 容をご熟読の上、指示に従って実施くださるようお願いします。ロボットの修理、点検などの保 守サービスについては、最寄の三菱電機システムサービス(株)までご連絡ください。



★ 三菱電機システムサービス株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

北日本支社			
機電システム課	〒983-0013	仙台市宮城野区中野1-5-35	(022)353-7814
北海道支店			
機電営業課	₹004-0041	札幌市厚別区大谷地東2-1-18	(011)890-7515
東京機電支社			
フィールドサービス課	〒108-0022	東京都港区海岸3-19-22(三菱倉庫芝浦ビル)	(03)3454-2561
中部支社			
フィールドサービス課	₹461-8675	名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)722-7601
静岡機器サービスステーション	₹422-8058	静岡市駿河区中原877-2	(054)287-8866
北陸支店			
機電営業課	〒920-0811	金沢市小坂町北255	(076)252-9519
関西支社			
産業ロボット課	〒531-0076	大阪市北区大淀中1-4-13	(06)6454-0191
中四国支社			
フィールドサービス課	₹732-0802	広島市南区大州4-3-26	(082)285-2111
岡山機器サービスステーション	₹700-0951	岡山市北区田中606-8	(086)242-1900
四国支店			
機電営業課	₹760-0072	高松市花園町1-9-38	(087)831-3186
九州支社			
フィールドサービス課	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-12-16	(092)483-8208
-#Z###			
三菱電機株式会社			
名古屋製作所	∓ 461-8670	名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)712-2609

平日営業体制

9:00~19:00の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

平日夜間および土日祝日受付体制

平日の19:00~翌朝9:00および、土・日・祝の9:00~翌朝9:00は集中受付センター(03)5460-3582にてお受けいたします。 ■夜間及び休日につきましては集中受付センターで受付け、修理に関するご相談には技術者が待機してバックアップいたします。



上海FAセンター(RB) MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China Tel: 86-21-2322-3030 Fax: 86-21-2322-3000(9611#)

北京FAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. Beijing Branch

Unit 901, 9F, Office Tower 1, Henderson Centre, 18 Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China

Tel : 86-10-6518-8830 Fax: 86-10-6518-2938

天津FAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. Tianjin Branch

Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi District, Tianiin, China Tel: 86-22-2813-1015

Fax: 86-22-2813-1017

広州FAセンター RB MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. Guangzhou Branch

Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068. Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China

Tel: 86-20-8923-6730 Fax: 86-20-8923-6715

Korea

韓国FAセンター(RB) MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.

7F~9F,Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheon-ro, Gangseo-Gu, Seoul 157-801, Korea Tel: 82-2-3660-9605/9606/9607 82-2-3660-9632(PLC/HMI)

82-2-3660-9630(SV/INV/Robot) 82-2-3660-9631(NC)

Fax: 82-2-3663-0475

Taiwan

台中FAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO.,LTD.

No.8-1, Industrial 16th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City 40768, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-4-2359-0688

Fax: 886-4-2359-0689

Asean

アセアンFAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.

307, Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943 Tel: 65-6470-2480(FA) 65-6470-2413(NC) Fax: 65-6476-7439

インドネシアFAセンター RB PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA

Cikarang Office Jl. Kenari Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo Cikarang - Bekasi 17550, Indonesia Tel: 62-21-2961-7797

Fax: 62-21-2961-7794 Vietnam

ハノイFAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED Hanoi Branch

6 - Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam Tel: 84-4-3937-8075 Fax: 84-4-3937-8076

ホーチミンFAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY

Unit 01-04 10th Floor Vincom Center 72 Le Thanh Ton Street, District 1. Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 84-4-3937-8075 Fax: 84-4-3937-8076

Thailand

タイFAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY

AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1,

No. 896/19 and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Tel: 66-2682-6522~31 Fax: 66-2682-6020

India

インド・プネFAセンター MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Emerald House, EL -3, J Block, M.I.D.C Bhosari, Pune - 411026, Maharashtra, India Tel: 91-20-2710-2000

Fax: 91-20-2710-2100

America

北米FAセンター(RIB) MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. 500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Tel: 1-847-478-2100 1-847-478-2500(NC) 日本語対応連絡先 1-847-478-2469 PLC/HMI 1-847-478-2334 INV/SV 電話相談窓口 1-800-950-7781

Fax: 1-847-478-2253 1-847-478-2650(NC) 1-847-478-2396(LVS,MC)

ブラジルFAセンター RB MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Jussara, 1750- Bloco B Anexo, Jardim Santa Cecilia, CEP 06465-070, Barueri - SP, Brasil Tel: 55-11-4689-3000

Fax: 55-11-4689-3016

Europe

欧州FAセンター (RB) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. **Polish Branch**

ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Poland Tel: 48-12-630-47-00 48-12-630-47-81 (日本語窓口) Fax: 48-12-630-47-01

ドイツFAセンター RB MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch

Gothaer Strasse 8, D-40880 Ratingen, Germany Tel: 49-2102-486-0

Fax: 49-2102-486-1120

英国FΔセンター RB MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. **UK Branch**

Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, U.K. Tel: 44-1707-28-8780

Fax: 44-1707-27-8695

チェコFAセンター RB MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch

Avenir Business Park, Radlicka 751/113e, 158 00 Praha5, Czech Republic

Tel: 420-251-551-470 Fax: 420-251-551-471

ロシアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Russian Branch St. Petersburg office Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua",

office 720; 195027, St. Petersburg, Russia Tel: 7-812-633-3497

Fax: 7-812-633-3499

トルコFAセンター MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ümraniye Branch

erifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775 Ümraniye, stanbul, Türkey Tel: 90-216-526-3990

Fax: 90 -216-526-3995

MEMO

YOUR SOLUTION PARTNER



三菱電機は、シーケンサやHMIから、CNC、EDMにいたるまで、幅広いオートメーション 機器をお届けしています。













数値制御装置 (CNC)



産業用ロボット







有圧換気扇、無停電電源装置

信頼のブランド

「三菱」の名前は金融、商業、工業の なぜ、「三菱電機のオートメーション 分野の約45社の企業で会社名の一部 ソリューションは信頼できる」と言われ として使用されてきました。

そして今、「三菱」というブランド名は 機器と制御装置を、私たち自身の工場で 高品質の象徴として世界中に知れわたって最初に使って確認しているからにほか います。

工場と研究所を持っています。

るのでしょうか。それは、信頼性が高く効 率的で、簡単に使えるオートメーション なりません。

三菱電機株式会社は宇宙開発、輸送、 売上高4兆円(400億ドル以上)、10万人 半導体、エネルギーシステム、情報通信 以上の従業員を擁する世界のトップ 処理、AV機器や家電、建築、エネルギー 企業のひとつとして、三菱電機は、最高の 管理、オートメーションシステムの分野で 製品をお届けするだけでなく、サービスや 事業を展開しており、121ヵ国に237の サポートにおいても最高レベルのものを 提供いたします。